

ПЛИССЕ СИСТЕМЫ P1600, P1602, P1610, P1612, P1615



Установка на раму или на штапик. Серия 16. Прямоугольные формы. Управление ручкой.
При помощи кронштейна «на штапик».

ЦВЕТА ПРОФИЛЕЙ



Внимание! Ручка металл (платная опция) не используется с удлинителем!
Внимание! На изделия шириной более 0,8 м устанавливается 2 ручки!

СХЕМА ЗАМЕРА



Ширина: Ширина по габариту штапика

Высота: высота по габариту штапика + высота кронштейнов*

Тип указания размеров – изделия.

*При установке на плоскость штапика шириной не менее 1 см –

высота = высота по габариту штапика - 2 см.

*При установке на раму выше штапика. Высота = высота по габариту штапика + 2 см .